

## 联想智能卡读卡器使用说明书

### 1. 安装读卡器的驱动程序:

在安装驱动程序之前,请确保BIOS中Integrated Peripherals选项中SCR Port Address 不是 Disable。推荐该值设置为 3F8, SCR Port IRQ 设置为 11。如果用户安装其他设备,造成地址或中断冲突,可以选择其他值。

运行随机配发的《联想驱动程序》光盘中 LX\_SCR\SmartIOWHQL\setup.exe, 按照提示直到完成安装, 重启计算机。

请按如下方法检查驱动是否成功安装: 打开设备管理器, 如果有智能卡阅读器一项, 并且子项中有 “Winbond Smartcard Reader”, 说明驱动程序安装正确。

### 2. 读卡器的使用

将随机附带的联想智能卡均匀地插入读卡器, 注意卡片方向正确(主机立放时, 卡片正面, 即有金属触点的一面向上), 配合联想金钥匙软件, 您就可以利用此智能卡系统安全地管理您的计算机。

### 3. 使用注意事项

1. 请勿将铁片等异物插入读卡器或粗暴地插拔卡片, 以免损坏读卡器。
2. 智能卡读卡器只能在 Windows XP 操作系统下配合《满意办公 5.2》软件中的金钥匙软件使用。因此, 如果要正确使用此设备, 请您确认您的系统安装的是 WindowsXP 操作系统, 并已经安装了《满意办公 5.2》软件中的金钥匙软件。

